
Formwork for Gea


AL8455


User Manual 551211 Rev. 01


Date: 15/10/2025


Dimensions / Dimensioni












LA DIMENSIONE DEL FORO PER LA CASSAFORMA NON DEVE ESSERE MAGGIORE DELLE DIMENSIONI DELLA FLANGIA DEL PRODOTTO.

THE SIZE OF THE HOLE FOR THE FORMWORK MUST NOT BE LARGER THAN THE DIMENSIONS OF THE PRODUCT FLANGE.


Installation - Installazione





Ensure there is adequate drainage under the outer casing to avoid water stagnating. Prevedere un adeguato drenaggio sotto alla controcassa per evitare il ristagno di acqua.

During installation, make sure that the support base is sufficiently solid, in order to prevent sinking. Durante l'istallazione, assicurarsi che il fondo d'appoggio sia abbastanza solido da evitare sprofondamenti.






Never install the formwork below ground level!

Non installare la cassaforma al di sotto del livello del suolo!



- DO NOT USE in areas where acceleration, braking and changes in direction cause horizontal stresses that can damage the product.
- NON UTILIZZARE in aree dove accellerazione, frenata e cambio di direzione provocano sollecitazioni orizzontali che possono danneggiare il prodotto.



- DO NOT REMOVE the screws supplied with the formwork until the product is installed.
- NON RIMUOVERE le viti fornite con la cassaforma fino al momento dell'installazione del prodotto
- -We suggest to follow the instruction below when installing the formwork in the ground. The non-observance of this rule will result in an uncorrect light projection.
- -Suggeriamo di seguire le istruzioni a seguito durante l'installazione della cassaforma. La mancata osservanza di queste regole provocherà una proiezione non corretta .

